



Instructions for converting bow for left handed archers

Your bow is set for right handed archers when shipped

1. Start by placing one end of the bow on your foot or a soft surface.
2. Relax the strings and cables by pressing down on the top limb portion of the bow. This will compress the bow, relax the strings and allow the Black cam mounting bracket to easily slide off the end of the bow. Refer to the illustrations below.



3. The opposite end of the string assembly will now slide easily off the opposite end of the bow.
4. Once the string assembly is removed, simply flip the bow over and reinstall the string assembly to prepare the bow for a left handed archer. This is achieved by reversing the way the string assembly was attached to the bow. Reinstall the Black cam bracket you removed from the top of the bow onto the bottom of the bow and reinstall the bracket removed from the bottom of the bow onto the top.
5. The brackets must be installed **ONLY** one way. One side of the brackets has a metal lip. The opposite side of the bracket should be installed on the bow first and the bracket must be slide onto the bow fully until the lip contacts the end of the bow limb.
6. During disassembly and reassembly, it is very easy for the strings to fall out of their respective grooves in the cam and **MUST** be realigned correctly around the entire cam before drawing the bow. Refer to the illustrations below for further reference.
7. After reassembly, it is **HIGHLY** recommended that an adult draw the bow at least three times before allowing children to use the bow.



Bracket lip



Example 1 of incorrect alignment.



Example 2 of incorrect alignment.



Correct alignment



Instructions pour convertir un arc d'archer droitier en arc d'archer gaucher

Lors de son expédition, votre arc est prévu pour un archer droitier.

1. Commencez par placer une des extrémités de l'arc sur votre pied ou sur une surface molle.
2. Détendez les cordes et les câbles en appuyant vers le bas sur le haut de la branche de l'arc. Cette opération comprime l'arc, détend les cordes et permet au crochet noir de montage de poulie de glisser aisément de l'extrémité de l'arc. Voir les illustrations ci-dessous.



3. L'extrémité opposée du système de cordage glisse maintenant facilement à partir de l'extrémité opposée de l'arc.
4. Une fois la corde enlevée, retournez l'arc et réinstallez le système de cordage afin de préparer l'arc pour un archer gaucher. Il suffit pour cela d'inverser la façon dont le système de cordage a été attaché à l'arc. Réinstallez sur le bas de l'arc le crochet noir de montage de poulie que vous avez enlevé du haut de l'arc et réinstallez en haut de l'arc le crochet retiré du bas de l'arc.
5. Les crochets ne doivent être installés que d'une SEULE manière. Un côté des crochets est muni d'une lèvre en métal. Le côté opposé du crochet doit être installé en premier sur l'arc et le crochet doit glisser entièrement sur l'arc jusqu'à ce que la lèvre en métal entre en contact avec l'extrémité de la branche de l'arc.
6. Pendant le désassemblage et l'assemblage, il est vraiment facile pour les cordes de glisser de leur rainure respective dans la poulie et elles DOIVENT être correctement réalignées autour de l'intégralité de la poulie avant que quelqu'un puisse se servir de l'arc. Voir les illustrations ci-dessous pour plus de détails.
7. Après le réassemblage, il est **FORTEMENT** recommandé qu'un adulte tire avec l'arc au moins trois fois avant de permettre à un enfant de se servir de l'arc.



Lèvre du
crochet



Exemple 1 :
alignement
incorrect.



Exemple 2 :
alignement
incorrect.



Alignement correct



Instrucciones para modificar el arco para arqueros zurdos

El arco enviado está preparado para personas diestras

1. Comience colocando un extremo del arco sobre el pie o sobre una superficie blanda.
2. Afloje las cuerdas y los cables presionando hacia abajo el borde de la parte superior del arco. Esto comprimirá el arco, aflojará las cuerdas y permitirá que el soporte de montaje para polea negro se deslice fácilmente hacia el extremo inferior del arco. Consulte las ilustraciones que aparecen a continuación.



3. Ahora, el extremo opuesto del conjunto de cuerdas se deslizará fácilmente hacia el extremo opuesto del arco.
4. Una vez que quite el conjunto de cuerdas, simplemente dé vuelta el arco y vuelva a instalar el conjunto de cuerdas para preparar el arco para un arquero zurdo. Esto se logra invirtiendo la forma en la que el conjunto de cuerdas estaba enganchado al arco. Vuelva a instalar el soporte de montaje para polea negro que quitó de la parte superior del arco, en la parte inferior del arco, y vuelva a instalar el soporte que quitó de la parte inferior del arco, en la parte superior.
5. Los soportes deben instalarse **SOLO** en un sentido. Uno de los lados de los soportes tiene un reborde metálico. Primero debe instalarse el lado opuesto del soporte en el arco y debe deslizarse el soporte en el arco por completo hasta que el reborde toque la parte inferior del borde del arco.
6. Durante el proceso de desarmado y rearmado, es muy común que las cuerdas se salgan de sus respectivas ranuras en la polea y **DEBEN** realinearse correctamente alrededor de toda la polea antes de tensar el arco. Para mayor referencia, consulte las ilustraciones que aparecen a continuación.
7. Después de rearmar el arco, se recomienda **ENFÁTICAMENTE** que un adulto tense el arco al menos tres veces, antes de permitir que los niños lo usen.



Lèvre du
crochet



Exemple 1 :
alignement
incorrect.



Exemple 2 :
alignement
incorrect.



Alignement correct